

Отключение функции управления бойлером в Kentatsu Nobby Electro.

Некоторые экземпляры котлов Kentatsu Nobby Electro идут с завода с предустановкой на работу с бойлером (при включении на дисплее показывает ЕС).

Для переключения в обычный режим нужно сделать так:

1. В режиме ожидания (на дисплее горят 2 точки) коснитесь «М» и удерживайте в течение 2-3 секунд, на дисплее высветится «PPO0».
2. Кнопками «+» и «-» выберите параметр A5, на дисплее высветится «PPA5».
3. Коротким нажатием «М» подтвердите этот параметр, после чего на дисплее отобразится параметр «db 0...»
4. Кнопками «+» или «-» выберите 00.
5. В итоге на дисплее отобразится «db00», подтвердите этот параметр, нажав кнопку «М».
6. Далее, не обращая внимания на показания дисплея, выключите и включите котел нажатием соответствующей кнопки «вкл/выкл».